

GUIA RÁPIDA DE INSTALACIÓN.

Proceso de instalación de Software del mouse U-match.

1. Colocar el CD-ROM de BioLink en el dispositivo lector.
2. Seguir los pasos de instalación hasta llegar a la pantalla que nos pide si queremos realizar la instalación en Authenteon server o Local mode.
3. Escogemos Local mode.
4. Seguimos los pasos de instalación hasta llegar a Finish.
5. Pulsamos OK en el mensaje que nos indica que se va a reiniciar la máquina.
6. Iniciamos el sistema con el modo Manual Mode.
7. Username: authenteon
8. Pwd: welcome
9. Una vez que hemos entrado en el sistema, insertamos el ratón en el puerto Serie del PC.
10. El sistema reconocerá de forma automática el dispositivo biométrico.
11. Una vez finalizada la instalación del dispositivo, vamos al Menu InicioProgramasBioLinkLogon Manager.
12. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el usuario Authenteon y escogemos la opción Change Credentials.
13. Pulsamos el botón Learn.
14. Nos indicará como colocar el dedo y lo realizará un mínimo de 4 veces hasta que haya registrado el dato biométrico para su posterior verificación.
15. Aceptamos.
16. Salimos del sistema haciendo Log Off (Cerrando la sesión de usuario) y volvemos a entrar para probarlo.
17. Ahora, con el dedo ya podremos entrar.